



### 開け方 (OPEN)

- ① 中央 (2,5,8の部分) を手のひらでタッチしてください。  
*Touch Center of Tenkey Reader.*
- ② テンキーが光ったらPINコードを入力して、✓ (チェック) を押してください。  
*Push PIN code & CHECK.*

### 閉め方 (LOCK)

- ✓ (チェック) を押してください。  
*Push PIN code & CHECK.*